



Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement .	
Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	
Montrez sur le tableau de bord , le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur .	
Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule	
Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger
Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant .	
Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule .	
Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.	
Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	
Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
Montrez le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main .	
Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein .	
Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	